

SK GUZZINI TERMOFLAŠE A FLAŠE NA VODU

NÁVOD NA POUŽITIE:

- Pred použitím výrobok umyte.
- Pred použitím nalejte do termofľaše horúcu alebo studenú vodu (podľa toho, či ju momentálne chcete použiť na horúci alebo studený nápoj) a nechajte niekoľko minút stáť. Zlepší sa tým výkon termofľaše.
- Pri plnení horúcou tekutinou počkajte aspoň minútu pred nasadením uzáveru, aby mohla uniknúť para; u fliaš na pitie (bez termoobalu) buďte opatrní pri manipulácii, pretože fľaša môže byť veľmi horúca a hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Dávajte pozor na možné nebezpečenstvo vyliatia, ak sa uzáver uvoľní v dôsledku zvýšenia vnútorného tlaku pri použití s horúcimi nápojmi.
- Ak sa výrobok používa s nápojmi/potravinami, ktoré sa rýchlo kazia, odporúčame fľašu ihneď po použití umyť a na odstránenie prípadných zvyškov použiť kefku na čistenie fliaš.
- Nevkladajte do mrazničky.
- Nevkladajte do rúry na pečenie ani mikrovlnnej rúry.
- Netrepať.
- Používanie výrobku treba posudzovať individuálne.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

- **Po každom použití vylejte zvyšnú tekutinu a dôkladne fľašu umyte.**
- Kvôli predĺženiu životnosti vonkajšej dekorácie umývajte ručne vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom a mäkkou špongiou.
- Pri umývaní nenechávajte namočené vo vode.
- Skladujte úplne suché, s odklopenou vrchnou časťou, na dobre vetranom mieste.
- Na obnovenie lesku povrchu a ochranu povrchu hornej časti fľaše na vodu z nehrdzavejúcej ocele sú k dispozícii špecifické čistiace prostriedky.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU:

Po skončení bežnej životnosti výrobku ho nevyhadzujte do kontajneru na netriedený odpad a šetrite životné prostredie. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.

Distribútor: RÖSLER PRAHA spol. s r.o., K Horkám 19/21, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 267 188 011, e-mail: info@ignazrosler.sk, web: www.ignazrosler.sk